

Forenklet kontrol af varmtvandsbeholder for utætheder

Dato 6/5-2024

1. Find koldt vandshanen - hovedhanen, kun for varmtvandsbeholder.
2. Luk for denne – den skal lukkes HELT stramt. Se billede eksempel 1
3. Gå til første sal og åben KUN for varmtvandshanen.
4. Der skal løbe lidt vand ud, og så skal det stoppe. Se video 1.
5. Hvis vandet stopper som i videoen er der 99,9 % sandsynlighed for at din varmtvandsbeholder er ok.
6. Hvis vandet fortsætter med at løbe, er der en stor sandsynlighed for, at din varmtvandsbeholder er fejlbehæftet. Afbryd forsyningen til varmtvandsbeholderen, tilgang og afgang haner lukkes
7. Giv besked til undertegnet på link: jenserland@hotmail.com
8. Kontakt en aut. VVS installatør for løsning af problemet

p.b.v
Jens Erland